Настоящая инструкция определяет комплект поставки офисных кресел Изо GT(P), порядок сборки и указания по использованию и эксплуатации.

Комплект поставки

№ поз.	Наименование	Кол-во шт.	Примечание
1.	Блок сиденье-спинка	1	
2.	Крестовина	1	
3.	Газпатрон	1	
4.	Кожух газпатрона	1	
5.	Ролик	5	
6.	Подлокотник	2*	
	Инструкция по сборке и эксплуатации	1	

^{*} Только для GTP

Порядок сборки

Сборку выполнять в соответствии с рисунком №1.

- 1. Для варианта кресла с подлокотниками (Изо GTP): извлечь заглушки и установить подлокотники 6 в крепёжные отверстия по стрелке *A* до упора (при необходимости воспользоваться молотком).
- 2. Ось ролика 5 с усилием установить в отверстие луча крестовины 2 по стрелке $\boldsymbol{\mathcal{E}}$ до упора. В случае неправильной установки возможна поломка крестовины или ролика.
- 3. Надеть кожух 4 на газпатрон 3 и большим диаметром установить газпатрон в отверстие крестовины.
- 4. Блок сиденье-спинка 1 установить на газпатрон.

Сборка закончена.



Рисунок №1

Регулировки

1. Высота сиденья регулируется с помощью ручки M управления газпатроном: при опускании нажать вверх на ручку M, а при поднятии сиденья — нажать вверх и привстать с кресла.

Порядок предъявления претензий

- 1. В период гарантийного срока (12 месяцев со дня приобретения мебели) изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
- 2. За механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении, изготовитель ответственности не несет.
- 3. Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем в адрес изготовителя с обязательным приложением копии товарного чека.

Условия эксплуатации

Долговечность кресла зависит от способа его использования. Чтобы кресло прослужило Вам как можно дольше, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:


- 1. Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла.
- 2. При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
- Необходимо помнить, что каркасы кресел изготавливают из фанерных и пластиковых заготовок с использованием металлических элементов, поэтому во избежание деформации и ржавчины изделие следует оберегать от попадания влаги.
- 4. Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
- 5. Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
- 6. Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки них
- 7. Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку (не более 100 кг).
- 8. Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами.
- Нежелательно располагать кресло в непосредственной близости от отопительных приборов.
- 10. Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50°С.
- 11. Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями.
- 12. Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
- 13. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 2°C, относительная влажность 45-70%.
- 14. При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
- 15. Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла каждые полгода.
- 16. Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества.

Условия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95.

5

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование			
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.			
Срок службы изделия 3 года.			
Адрес и телефон фирмы поставщика: 225010, Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, М1, 25-ый км, 4. тел. (0162) 97 30 30, факс (0162) 97 30 33, E-mail: bels@bels.ru			
Дата продажи			
Печать фирмы продавца			
Примечание			



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕСЕЛ ИЗО GT(P)